







VM297

DVR CON 2 INGRESSI VIDEO, PLAYER E TELECOMANDO PER IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA MANUALE ISTRUZIONI



IT

VM297

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

Phonocar S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti da un'installazione o da un utilizzo improprio del prodotto.

1) L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

2) Usare solo con impianto elettrico a 10/36V DC con negativo a massa.

3) Scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo quando si effettuano le connessioni dell'apparecchio.

4) Quando si sostituisce il fusibile, utilizzarne uno con lo stesso valore di amperaggio.

5) Non aprire l'unità e non tentare di ripararla, consultare il proprio rivenditore o personale tecnico qualificato.

6) Assicurarsi che oggetti estranei non entrino all'interno dell'apparecchio, potrebbero causare malfunzionamenti, generare cortocircuiti elettrici o un'esposizione rischiosa ai raggi laser se presenti.

7) Accendere l'apparecchio solo quando la temperatura dell'abitacolo è nella norma.

8) Non collegare alcun cavo in luoghi dove potrebbe ostacolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'auto.

9) Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Phonocar



IT DVR per impianti di video sorveglianza su auto, camper e mezzi pesanti con alimentazione 10/36V.

- 2 ingressi video per il collegamento simultaneo di 2 videocamere interne o esterne al veicolo.
- 2 slot SD CARD ad alta capienza (128+64 GB) protette da sportellino anti rimozione con chiave.
- "Motion detect" funzione per il monitoraggio di aree specifiche.

- Registrazione personalizzata per ciascuna videocamera: qualità, ciclo di registrazione e avviamento automatico con timer.

- Player integrato.
- Telécomando.

Installazione consigliata in luogo nascosto ma accessibile dell'abitacolo.

Formato video: AVI. Risoluzione video: 1080p (1920x1080 pixel) Cicli di registrazione di 1/5/10/15/30 minuti. Audio/Video sincronizzato in registrazione.

IT CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ingressi Audio/Video. 1 uscita A/V. 1 uscita HDMI (solo video). 2 slot SD Card (192 GB totali). Aggiornamento tramite SD. Alimentazione 10-36V. Alimentazione videocamere: 12V, 1,5A. Potenza massima assorbita: minore a 5W. Dimensioni 10x2,8x11,2 cm.

IT Contenuto della confezione:

(1) DVR (2) TELECOMANDO (3) 3xCAVO ALIMENTAZIONE VIDEOCAMERA A/V BNC (4) CAVO ALIMENTAZIONE 12V (5) COPPIA DI CHIAVI PER SPORTELLINO ANTI RIMOZIONE SD CARD (6) 3xADATTATORE PER CAVO A/V BNC -> RCA (7) MANUALE ISTRUZIONI





DVR





IT	A	HDMI	Uscita HDMI solo video per collegamento a Monitor			
	B	REC	Spia che indica se il DVR è in fase di registrazione			
	C	PWR	Spia stato Acceso/Spento			
	D	IR	Sensore a infrarossi			
	E		Serratura sportellino anti rimozione			
	F	SD Card 1	Slot SD Card			
	G	SD Card 2	Slot SD Card			
	Η	DC10-36V	Ingresso Alimentazione DC10-36V			
	L	CAM1	Ingresso Videocamera CAM1			
	J	CAM2	Ingresso Videocamera CAM2			
	K	AVOUT	Uscita RCA A/V analogica per collegamento a Monitor			

IT VM297

VM297 IT TELECOMANDO





	TASTO	FUNZIONE
L	REC	Avvia la registrazione.
М	SNAP	Scatta una fotografia.
Ν		Permette di muoversi verso l'alto nei Menu/elenchi.
0		Permette di muoversi verso sinistra nei Menu/elenchi.
P		Permette di muoversi verso destra nei Menu/elenchi.
Q		Permette di muoversi verso il basso nei Menu/elenchi.
R	OK	Conferma.
s	STOP	Interrompe la registrazione. Ferma la riproduzione del video.
T	MENU	Permette di accedere al Menu principale.
U	PLAY	Avvia la riproduzione del video.
V	ESC	Permette di tornare alla schermata precedente.
W	DEL	Eliminare il file selezionato.



IT INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI



VM297

IT

IT ALIMENTAZIONE.

Collegare il cavo di alimentazione (4) all'ingresso alimentazione del DVR (H).

Effettuare i collegamenti alla batteria del veicolo collegando il cavo rosso al positivo permanente e il cavo nero al negativo.

Qualore si volesse installare un fusibile posizionarlo sul cavo rosso del positivo più vicino possibile alla batteria.



II DVR utilizza l'alimentazione DC e funziona solo a 10V-36V.

Il cavo alimentazione del DVR deve essere collegato direttamente alla batteria del veicolo.

L'assorbimento del DVR è inferiore a 5W.

Il fusibile va installato il più vicino possibile alla batteria.









IT COLLEGAMENTO VIDEOCAMERE.

Collegare la/le videocamera/e al/agli ingressi sul DVR (I, J) con i cavi alimentazione videocamera A/V BNC (3) in dotazione. Se necessario utilizzare gli adattatori BNC -> RCA (6).

NB. IL DVR NON SUPPORTA RISOLUZIOŇI SUPERIORI AI 2592x1944 pixel AHD 5 megapixel, NÉ I FORMATI TVI e CVI. VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA VIDEOCAMERA PRIMA DEL COLLEGAMENTO.



IT COLLEGAMENTO MONITOR.

Il sistema supporta contemporaneamente sia l'uscita AVOUT (K) che l'uscita HDMI (A).

AVOUT: permette di riprodurre su un monitor sia l'audio che il video (se il monitor è audio/video) con risoluzione 800x600 pixel.

Collegare il monitor con il cavo A/V BNC in dotazione (3) all'uscita AVOUT (K). Se necessario, utilizzare un adattatore BNC -> RCA in dotazione.

HDMI: permette di riprodurre solo il video su un monitor con risoluzione massima 1920x1080 pixel. Per utilizzare l'uscita HDMI collegare il monitor prima di alimentare il DVR (cavo HDMI non fornito), in questo modo verrà impostata automaticamente la risoluzione massima 1920x1080 pixel.

Per modificare le impostazioni del monitor, vedi il capitolo **DISPLAY SETUP (2)** a pagina 12.



IT INSTALLAZIONE SD CARD.

Sbloccare la serratura dello lo sportellino (E) con la chiave (5) in dotazione e inserire la SD CARD all'interno dello slot (F e/o G) fino a sentire il "clic" che ne indica il corretto inserimento. In caso di utilizzo di una sola SD CARD utilizzare esclusivamente lo slot 1 (F). Premere la SD CARD per rimuoverla.

Si consiglia di utilizzare SD CARD di classe 10.

Si raccomanda di formattare la SD CARD quando si utilizza il DVR per la prima volta (vedi pagina 18). ATTENZIONE: questa procedura eliminerà tutti i dati presenti sulla SD CARD ed è irreversibile. VM297 IT

Schonocar

IT MENU PRINCIPALE



1 PLAY AVI 2 DISPLAY SETUP 3 REC SETUP 4 PLAY JPEG 5 DISK SETUP 6 SYSTEM SETUP

IT Una volta collegato il Monitor premere il tasto MENU (T) del telecomando per accedere al Menu principale. Spostarsi con i tasti N/O/P/Q del telecomando per selezionare l'icona relativa alla funzione desiderata e premere il tasto OK (R) per confermare ed accedere.

Premere il tasto ESC (V) per tornare alla schermata precedente.



DATH: /	ant/SdCard1/20211111	* 41/1	
0001	20211111 094040 2.avi	00:01:28 1080P	6.9MB
iii 0002	20211111_094040_1.avi	00:01:37 1080P	1.4MB
🗄 0003	20211111_093633_2.avi	00:00:43 1080P	24.0MB
💾 0004	20211111_093633_1.avi	00:00:42 1080P	0.6MB
🖹 0005	20211111_093522_2.avi	00:00:30 1080P	0.4MB
🖹 0006	20211111_093522_1.avi	00:00:29 1080P	2.8MB
🖺 0007	20211111_093150_2.avi	00:00:09 1080P	0.1MB
8000 	20211111_093150_1.avi	00:00:09 1080P	4.0MB
肖 0009	20211111_093051_2.avi	00:00:19 1080P	0.3MB
0010	20211111_093051_1.avi	00:00:17 1080P	8.0MB
Ö0011	20211111_092946_2.avi	00:00:38 1080P	0.6MB
0012	20211111_092946_1.avi	00:00:37 1080P	17.1MB
0013	20211111_092923_2.avi	00:00:13 1080P	0.2MB
🖺 0014	20211111_092923_1.avi	00:00:08 1080P	4.7MB

IT PLAY AVI (1) ELENCO E RIPRODUZIONE VIDEO

Selezionare PLAY AVI (1) nel Menu principale per accedere all'elenco dei video presenti sulla/e SD CARD. Selezionare la prima riga dell'elenco per scegliere la riproduzione dei video da SDCARD 1 o da SD CARD 2: SDCARD 1 -> PATH:/mnt/SdCard1/

VM29

SD CARD 2 -> PATH:/mnt/SdCard2/

Utilizzare i tasti SU/GIU (N, Q) per selezionare il video e utilizzare i tasti Play/Stop (U, S) per avviare/fermare la riproduzione del video. Premere il tasto ESC (V) per tornare alla schermata precedente. Premere il tasto DEL (W) per eliminare il file selezionato.

COME LEGGERE L'ELENCO

Nella prima colonna compare il numero progressivo dei file.

Nella seconda colonna compare il nome del file dal quale è possibile ricavare le seguenti informazioni:

i primi 8 numeri riportano la data di creazione del video (anno/mese/giorno),

i successivi 6 numeri dopo il trattino basso indicano l'ora di creazione (ora/minuti/secondi),

il numero finale dopo il trattino basso, indica il canale (1 o 2).

Nella terza colonna viene indicata la lunghezza del video.

Nella quarta colonna viene indicata la risoluzione del video.

Nell'ultima colonna viene indicata la dimensione del file.

VM297 IT

Schonocar

DISPLAY SETUP

HDMIOUTPUT	1920 X 1080	-
PREVIEW MODE	Dual Channel	
FULL SCREEN	Original	-
AVOUT	PAL	-



IT DISPLAY SETUP (2) IMPOSTAZIONI MONITOR

II DVR è pre impostato per la visualizzazione dei 2 canali (DUAL CHANNEL) in modalità LEFT-RIGHT. Per modificare le impostazioni del monitor selezionare DISPLAY SETUP (2) nel Menu principale e premere il tasto OK (R) per accedere.

HDMI OUTPUT Per modificare la risoluzione di riproduzione relativa all'uscita HDMI (A) andare su HDMI OUTPUT e selezionare la risoluzione desiderata fra le disponibili (800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1280x720, 1920x1080).

PREVIEW MODE Per impostare la visualizzazione di uno o entrambi i canali:

DUAL CHANNEL -> impostazione predefinita, vengono visualizzati i due canali.

MONO CHANNEL -> viene visualizzato soltanto il canale 1 a schermo intero.

Shortcut: è possibile passare da DUAL a MONO CHANNEL durante la visualizzazione utilizzando i tasti DESTRA/ SINISTRA (O/P) del telecomando.

FULL SCREEN È possibile modificare il tipo di visualizzazione dei 2 canali:

LEFT-RIGHT (predefinita) -> lo schermo viene diviso a metà verticalmente e l'immagine non viene distorta. LEFT-RIGHT EXTEND -> lo schermo viene diviso a metà verticalmente e l'immagine di ciascun canale viene distorta per occupare tutto lo schermo.

UP-DOWN EXTEND -> lo schermo viene diviso a metà orizzontalmente e l'immagine di ciascun canale viene distorta per occupare tutto lo schermo.

AVOUT Permette di impostare il sistema PAL o NTSC in base al monitor collegato all'uscita AVOUT (K).



RECORD MODE	1 Power Up Rec			RECORD MODE	1 Power Up Rec
VIDEO CLIP	10 Minute	-		VIDEO CLIP	f Power Up Rec
OVERWRITE	YES	-		OVERWRITE	Manual Rec
TIMESTAMP	YES	-		TIMESTAMP	A MotionDetect
SHUTDOWN TIME(S)	5			SHUTDOWN TIME	5) 5
TIMING	Timing settings			TIMING	Timing settings
MOTION DETECT	Mask Sensitive settings			MOTION DETECT	Mask Sensitive setting
and the second se	And a state of the second se				
VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc			VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc
D SETUP (3) IM	FrameRate Quality etc				FrameRate Quality etc
D SETUP (3) IM AZIONE	FrameRate Quality etc POSTAZIONI			VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc
D SETUP (3) IM AZIONE icare le impostaz one selezionare l	FrameRate Quality etc POSTAZIONI zioni relative alla RECORD SETUP (3) r	nel Menu	1	VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc

TIMINO

мотіс VIDEO PARAMTERS VM297

IT

Reset

FrameRate Quality etc

registrazione: POWER UP REC -> avvia automaticamente la registrazione non appena viene alimentato il DVR. MANUAL REC -> la registrazione deve essere avviata manualmente premendo il tasto REC (L) del telecomando e interrotta premendo il tasto STOP (S).

TIMER REC -> permette di impostare 3 diversi programmi di registrazione indicando per ognuno l'ora di inizio e l'ora di fine registrazione.

MOTION DETECT -> funzione che avvia automaticamente la registrazione al rilevamento di un movimento. Per le impostazioni sulla funzione MOTION DETECT vedi paragrafo MOTION DETECT Mask Sensitive settings a pag. 16.



RECORD MODE	1 Power Up Rec	
VIDEO CLIP	10 Minute	
OVERWRITE	1 Minute	
TIMESTAMP	5 Minute	
SHUTDOWN TIME(S)	15 Minute	
TIMING	30 Minute	
MOTION DETECT	Mask Sensitive settings	
VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc	

IT VIDEO CLIP

In questo menu è possibile impostare i cicli di registrazione selezionando una opzione fra quelle presenti: 1/5/10/15/30 minuti.

RECORD MODE	1 Power Up Rec
VIDEO CLIP	5 Minute
OVERWRITE	YES
TIMESTAMP	YES
SHUTDOWN TIME(S)	NO S
TIMING	Timing settings
MOTION DETECT	Mask Sensitive settings
VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc

IT OVERWRITE

Questa funzione fa sì che, a memoria piena, i nuovi video vengano sovrascritti cancellando quelli meno recenti. Selezionare YES per attivarla e selezionare NO per disattivarla.

ATTENZIONE: disattivando la funzione Overwrite, a memoria piena, non sarà più possibile salvare le nuove registrazioni.





RECORD MODE	1 Power Up Rec	
VIDEO CLIP	5 Minute	•
OVERWRITE	YES	
TIMESTAMP	YES	•
SHUTDOWN TIME(S)	YES	
TIMING	NO Liming secungs	
MOTION DETECT	Mask Sensitive settings	
VIDEO PARAMTERS	FrameRate Quality etc	

IT TIMESTAMP

Questa funzione aggiunge la data e l'ora della registrazione sul video. Selezionare YES per attivarla e selezionare NO per disattivarla.



IT MOTION DETECT Mask Sensitive settings

Entrando nel Menu "Mask Sensitive settings" è possibile impostare i seguenti parametri relativi alla funzione MOTION DETECT:

Sensivity -> selezionare la sensibilità al movimento fra le opzioni disponibili HIGH (alta), MIDDLE (media) e LOW (bassa).

Speed -> selezionare la velocità del soggetto in movimento fra le opzioni disponibili HIGH (alta), MIDDLE (media) per un ottimale compromesso tra la velocità del soggetto e la sensibilità della videocamera, LOW (bassa).

CH1 -> permette di selezionare la/le zone di videosorveglianza della videocamera 1 con l'aiuto della griglia (MASK SETUP).

CH2 -> permette di selezionare la/le zone di videosorveglianza della videocamera 2 con l'aiuto della griglia (MASK SETUP).

L'immagine verrà divisa in riquadri grazie alla griglia: i riquadri senza colorazione indicano le zone in cui verrà monitorato il movimento, quelli di colore azzurro corrispondono alle zone non sensibili al rilevamento del movimento.

Utilizzare i tasti SU/GIU/DESTRA/SINISTRA (N/O/P/Q) del telecomando per spostarsi sulla griglia fino a posizionarsi sul riquadro che si desidera escludere e premere il tasto OK (R) per confermare. Per deselezionarlo ripremere il tasto OK (R).



СН	FRAME RATE	QUALITY	VIDEO SYSTEM	RECO	RD		FRAME RATE	QUALITY	VIDEO SYSTEM	RECO	RD
01	30FPS -	Normal	- AUTO -	ON			30FPS -	Good •	AUTO -	ON	
02	21FPS P 22FPS 23FPS 24FPS 25FPS	Good	AUTO	ON		02	30FPS -	Very Good Good Normal Bad Low	AUTO -	ON	•

VM29

IT VIDEO PARAMETERS

In questo menu è possibile modificare i seguenti parametri video per ogni canale:

FRAME RATE -> permette di impostare i FPS da 1 a 30.

Tenere presente che maggiore è il numero di frame, maggiore sarà la qualità del video e, di conseguenza, la dimensione del file.

QUALITY -> permette di impostare la qualità fra le opzioni presenti VERY GOOD (ottima), GOOD (buona), NORMAL (normale), BAD (scarsa) e LOW (bassa).

VIDEO SYSTEM -> permette di impostare il sistema fra le opzioni presenti PAL, NTCS e AUTO opzione consigliata.

RECORD -> attiva e disattiva la registrazione sul canale corrispondente: ON per attivarla, OFF per disattivarla. Nel caso sia collegata una solo videocamera è consigliabile disattivare la registrazione sul canale 2 per evitare la creazione di file vuoti.

IT PLAY JPEG (4) ELENCO E RIPRODUZIONE IMMAGINI

Selezionare PLÀÝ JPEG (4) nel Menu principale per accedere all'elenco delle immagini presenti sulla/e SD CARD.

ISK SELECT SD1
OPMAT DISK Example a last a disk
ronnat selected de
OTAL CAPACITY XXXX
AILABLE CAPACITY XXXX

IT DISK SETUP (5)

VILLAAT

Selezionare DISK SETUP (5) nel Menu principale per avere informazioni sulla SD CARD e formattarla: DISK SELECT -> selezionare la SD CARD 1 o 2.

FORMAT DISK -> per procedere alla formattazione della SD CARD selezionata premere il tasto OK (R) del telecomando.

Phonocar

Questa procedura è consigliata al primo utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: questa procedura eliminerà tutti i dati presenti sulla SD CARD ed è irreversibile.

TOTAL CAPACITY -> indica la capienza totale della SD CARD selezionata.

AVAILABLE CAPACITY -> indica lo spazio libero disponibile sulla SD CARD.



Т	VM297
Т	VM297

LANGUAGE	English	
DATE TIME	2021/10/29 15:41:02	
DATE FORMAT	YYYYMMDD	
DEVICE ID		
LOGIN PASSWORD		
VALIDATE LOGIN	NO	
SYSTEM INFO	Version Upgrage	
DEFAULT	Default all settings	
SYSTEM RESTART	Reboot system now	

IT SYSTEM SETUP (6) IMPOSTAZIONI GENERALI

Selezionare SYSTEM SETUP (6) nel Menu principale per modificare le seguenti impostazioni generali:

LANGUAGE -> permette di impostare la lingua del menu.

DATE TIME -> permette di impostare la data e l'ora.

DATE FORMAT -> permette di impostare il modo di visualizzazione della data.

LOGIN PASSWORD -> permette di impostare una password a 4 cifre per proteggere il sistema.

VALIDATE LOGIN -> permette di attivare e disattivare l'uso della password.

SYSTEM INFO -> permette di visualizzare le informazioni sul sistema.

DEFAULT -> permette di effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica.

SYSTEM RESTART -> permette di riavviare il DVR.



IT RISOLUZIONE PROBLEMI

IT Cosa fare se appare la scritta "No Disk"?

Controllare che la SD CARD sia correttamente inserita nello slot.

Se il problema persiste formattare la SD CARD su un PC con formato FAT 32. ATTENZIONE: questa procedura eliminerà tutti i dati presenti sulla SD CARD ed è irreversibile.

Cosa fare se non viene visualizzata nessuna immagine dopo il collegamento ad una videocamera? Verificare che la videocamera sia collegata correttamente. Se il problema persiste verificare la compatibilità della videocamera: il DVR non supporta i formati: TVI CVI, né risoluzioni oltre i 2592x1944 pixel AHD 5 megapixel.

Cosa fare se le dimensioni dei caratteri visualizzate sul monitor sono troppo piccole?

Se si sta utilizzando una connessione HDMI impostare una risoluzione più bassa dal Menu DISPLAY SETUP (vedi pag. 14) o scollegare il cavo HDMI e riavviare il DVR.

ATTENZIONE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.

Phonocar S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti anche senza preavviso.

Eventuali modifiche ai prodotti sono da considerarsi migliorative e non influiscono sulla loro funzionalità.



Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.phonocarit **This product must NOT be treated as a domestic waste**. For further information, please read homepage www.phonocarit

Phonocar S.p.A. Via F.lli Cervi, 167/C · 42124 Reggio Emilia (Italy) Tel. +39 0522 941621 · Fax +39 0522 1602093 · info@phonocar.it

