


## **ELIMINA FILE**


Utilizzare i pulsanti **SU** e **GIÙ** per selezionare il file video e premere il pulsante **OK** per selezionare quale video eliminare.

**Nota:** I FILE PROTETTI NON POSSONO ESSERE ELIMINATI.

Sono disponibili le seguenti opzioni:




Una volta selezionato, seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare il file corrente




## PROTEGGI/RIMUOVI PROTEZIONE FILE

Utilizzare i pulsanti **SU** e **GIÙ** per selezionare il file video e premere il pulsante **OK** per selezionare su quale video aggiungere o rimuovere la protezione.



Sono disponibili le seguenti opzioni:



Una volta selezionato, seguire le istruzioni sullo schermo per proteggere il file corrente



Una volta selezionato, seguire le istruzioni sullo schermo per rimuovere la protezione del file corrente



## Uso del software per computer desktop

“KENWOOD VIDEO PLAYER” è un software per desktop che consente di visualizzare i video registrati con il dispositivo.

### Requisiti di sistema per “KENWOOD VIDEO PLAYER”

Sistema operativo: Microsoft Windows 11, Windows 10\*

\*È necessario installare Microsoft Visual C++.

\*È necessario installare DirectX XAudio2

Sistema operativo: Apple macOS 12 (Monterey) o successivo

### Installazione del software

Installare il software in un ambiente informatico in cui si dispone dei diritti di amministratore.

1. Scaricare il programma di installazione da <https://www.kenwood.com/cs/ce/>
2. Installare in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Si consiglia di **installarlo in una posizione diversa dall'unità C.**

### Riproduzione:




- 1. Barra del tempo:**  
Trascinare la barra del tempo del video su Riavvolgi o Avanti per visualizzare la data del video, della velocità e del sensore G.
- 2. Pulsanti di controllo della riproduzione video:**  
Le opzioni disponibili da sinistra a destra sono Interrompi, Ultimo clip, Ultimo fotogramma, Riproduci, Fotogramma successivo, Clip successivo. I tasti di scelta rapida disponibili per le singole opzioni sono  
(1) Riproduci/Pausa: spazio  
(2) Interrompi: esc  
(3) Ultimo fotogramma: sinistra  
(4) Prossimo fotogramma: destra  
(5) Clip successivo: N  
(6) Ultimo clip: B
- 3. Visualizza a schermo intero:**  
consente di adattare l'immagine a tutto lo schermo.  
- Tasto di scelta rapida: Alt + Invio
- 4. Regolazione volume video:**  
trascinare il cursore per modificare il volume.  
- Volume predefinito: 100%
- 5. Ingrandimento/Riduzione digitale:**  
Ruotare la rotellina del mouse in avanti/indietro sull'area del video o trascinarla per modificare lo zoom avanti/indietro.
- 6. Velocità di riproduzione video:**  
fare clic per accelerare o ridurre la riproduzione del video sulla schermata principale.  
Le opzioni di velocità disponibili possono variare da un quarto a quadruplo a quello originale.  
- Velocità di riproduzione: 1X
- 7. Pulsante di condivisione:**  
fare clic per aprire diverse opzioni di condivisione.
- 8. Modalità di modifica video:**  
Fare clic per aprire la finestra di modifica video.
- 9. Istantanea:**  
Fare clic per acquisire l'immagine corrente visualizzata nella schermata principale e salvare il file in una posizione specifica.  
- Posizione predefinita: directory root di installazione /Snapshot.
- 10. Velocità:**  
Visualizza la velocità veicolo nel video quando al momento della registrazione. È possibile modificare l'unità di misura della velocità in Impostazione → Unità velocità.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)  
- Opzione Unità di misura (UM): Unità imperiale o unità metrica  
- Unità di misura predefinita: mph
- 11. Dati del sensore G:**  
Visualizza i dati G del veicolo nel video quando al momento della registrazione.
- 12. Grafico dei dati del sensore G:**  
Visualizza i dati G del veicolo nel video quando al momento della registrazione.
- 13. Acquisizione video:**  
visualizza data e ora del video al momento della registrazione.
- 14. Latitudine:**  
Visualizza la latitudine nel video al momento della registrazione.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)
- 15. Longitudine:**  
Visualizza la longitudine nel video al momento della registrazione.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)
- 16. Direzione di guida:**  
Visualizza la direzione nel video al momento della registrazione.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)
- 17. Velocità media:**  
Visualizza la velocità media nel video al momento della registrazione.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)
- 18. Velocità max.:**  
Visualizza la velocità massima nel video al momento della registrazione.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)
- 19. Google Maps :**  
Visualizza la posizione del video al momento della registrazione.  
(funzione disponibile su dispositivi con GPS integrato)
- 20. Aggiungi file/Rimuovi file:**  
Fare clic sul tasto "Aggiungi" per visualizzare la finestra "Aggiungi file". Fare clic sul tasto "Rimuovi" per cancellare i file selezionati dall'elenco di riproduzione.
- 21. Raggruppa file/Separa file:**  
È possibile raggruppare più file nell'elenco di riproduzione, quindi riprodurli in un file e collegare i dati di ciascun file per visualizzarli nella tabella dati. Ad esempio, aggiungendo 5 file della durata di 1 minuto in un gruppo si otterrà un tempo di visualizzazione di 5 minuti nella tabella dati. Il nome del gruppo è una stringa del nome del primo file con nel suffisso il numero di file nel gruppo. Cioè, per un gruppo di 5 file con il nome "20180925\_191823", il nome del gruppo è "20180925\_191823(5)".
- 22. Elenco di riproduzione video:**  
sarà visualizzata una miniatura del video in questa tabella dopo il video aver aggiunto video nell'elenco.




## Come modificare un video:



1. Modificare il tempo del video spostando il cursore per impostare l'ambito di modifica del video.
2. Modificare il video. È possibile inserire un numero per modificare l'ambito.
3. Confermare e fare clic per convalidare il lavoro corrente e procedere con il passaggio successivo.
4. Fare clic per uscire dalla modalità di modifica video.
5. La barra di sistema del software e la l'elenco di riproduzione video non funzionano in modalità di modifica video.



- 1. Rimuovi file audio:**  
Selezionare per rimuovere il file audio del video esportato.
- 2. Rimuovi i dati di GPS e sensore G:**  
Selezionare per rimuovere il file GPS e sensore G dal video esportato.
- 3. Esporta immagine:**  
Selezionare la posizione di archiviazione di destinazione del file immagine e il suo nome. Posizione predefinita: directory root di installazione / video modificato



### 1. **Elaborazione immagine:**

una volta impostate le opzioni di esportazione dell'immagine, procedere con l'elaborazione dell'immagine.

### 2. **Stato esportazione (1):**

L'avanzamento dell'esportazione del file immagine viene presentato come percentuale "%" ed è sincronizzato con l'elemento 3.

### 3. **Stato esportazione (2):**

L'avanzamento dell'esportazione del file immagine è presentato da un riquadro riempito di colori a strati e sincronizzato con l'elemento 2. L'esportazione è terminata una volta che la cornice è stata completamente riempita con gli strati di colore.

### 1. **OK:**

Fare clic per tornare alla pagina della modalità di riproduzione.

### 2. **Apri cartella:**

Fare clic per aprire le cartelle con i file di immagine salvati al loro interno.

### 1. **Riprova:**

Fare clic per esportare nuovamente il file immagine con le impostazioni precedenti.

### 2. **Annulla:**

Fare clic per interrompere l'esportazione del file immagine e tornare alla pagina di modifica del video.


### 1. **Si:**

Fare clic per tornare alla pagina della modalità di riproduzione.

### 2. **No:**

Fare clic per interrompere l'esportazione del file immagine e tornare alla pagina di modifica del video.

## Modalità condivisione



Fare clic su Condividi → Condividi video nella barra di sistema del software nella parte superiore della finestra o sull'icona di condivisione nell'interfaccia per visualizzare la finestra di condivisione.

### 1. Per condividere il video corrente:


quando vengono riprodotti due file, verrà condiviso quello con l'icona dell'altoparlante attivo.

### 2. Per condividere un altro video:

fare clic e aprire la finestra di selezione del video.

### 3. Passaggio successivo:

fare clic per andare al passo successivo.



#### 1. **Selezionare una piattaforma:**

è possibile selezionare solo una piattaforma e quella selezionata verrà cerchiata con colori a strati.

#### 2. **Seleziona la modalità privacy:**

è possibile selezionare la modalità privacy tra Pubblica, Privata e Non in elenco quando carichi il video.

#### 3. **Carica titolo:**

la voce del titolo definirà il nome del video quando si carica il video, è possibile selezionare Automatico: "GG/MM/AAAA (predefinito) – Dash Cam – KENWOOD VIDEO PLAYER" oppure scegliere un nome per il titolo.


#### 4. **Ultimo passaggio:**

fare clic per tornare al passaggio precedente.

#### 5. **Passaggio successivo:**

fare clic per andare al passo successivo. (Quando si fa clic su YouTube, si aprirà una pagina web in cui è possibile accedere al proprio account. Dopo aver completato l'autorizzazione all'accesso, verrà visualizzato il pulsante Avanti.)






**1. Impossibile caricare file:**

questa pagina viene visualizzata se un caricamento non riesce o si è verificato un timeout della connessione al server.

**2. Ultimo passaggio:**

fare clic per tornare al passaggio precedente.




### 1. **Connetti a piattaforma:**

Viene visualizzato il messaggio "Connessione ai social media... Attendere" all'avvio di una connessione Il browser predefinito visualizzerà la piattaforma e si conatterà ad essa. Sarà necessario associare l'ID account alla piattaforma connettendosi la prima volta (non è più necessario in seguito).

### 2. **Annulla:**

fare clic per tornare al passaggio precedente.



#### 1. **Stato caricamento (1):**

L'avanzamento del caricamento del file viene presentato come percentuale "%" ed è sincronizzato con l'elemento 2.

#### 2. **Stato caricamento (2):**


L'avanzamento del caricamento del file è presentato da un riquadro riempito di colori a strati e sincronizzato con l'elemento 1. Il caricamento termina una volta che la cornice è stata completamente riempita con gli strati di colore.

#### 3. **Avanzamento upload:**

il numero precedente indica i MB caricati e l'ultimo il totale da caricare.

#### 4. **Annulla:**

fare clic per tornare al passaggio precedente.



### 1. Conferma:

Fare clic per tornare alla pagina della informazioni di riproduzione.


## Uso dell'app per smartphone

Connettere la dashcam DRV-A310W ai dispositivi mobili tramite la funzione di collegamento wireless.

### 1. SCARICA KENWOOD DASH CAM MANAGER

KENWOOD DASH CAM MANAGER è un set di applicazioni di riproduzione video completamente gratuito, utilizzabile per il controllo remoto e l'anteprima in streaming live a breve distanza o per scaricare e rivedere video della dashcam DRV-A310W. Con la funzione di mappatura, è possibile visualizzare il percorso, la velocità, la latitudine, la longitudine e la direzione del viaggio in un dato momento. Inoltre, è possibile modificare facilmente la lunghezza del video per caricarlo rapidamente e condividerlo con amici, parenti e compagnie assicurative.

Scaricare KENWOOD DASH CAM MANAGER dall'App Store o Google Play.



Requisiti minimi del sistema operativo: iOS 15 e versioni successive / Android 10 e versioni successive.


## 2. APRIRE L'APP KENWOOD DASH CAM MANAGER SUL DISPOSITIVO MOBILE

La prima volta che si apre l'app, verranno visualizzate due notifiche.



1. Sarà necessario consentire a "KENWOOD DASH CAM MANAGER" di accedere a foto e video sul dispositivo tramite "Consenti tutto". (Solo Android)
2. Sarà necessario consentire a "KENWOOD DASH CAM MANAGER" di accedere alle informazioni sulla posizione del dispositivo tramite "Consenti durante l'uso dell'app". (Sia Android che iOS)

Le immagini di seguito servono come riferimento.

### Android




### iOS



### 3. Selezionare l'immagine MKII per accedere all'app dedicata MKII



Premere l'icona **PENNA**  nella pagina della **DASHBOARD**, quindi premere l'icona +  per accedere alla pagina **AGGIUNGI DISPOSITIVO**.

